

三菱エレベーターの所有者・管理者の皆様へ

この度の新型コロナウイルスの感染拡大に関しましては、皆様の健康と一刻も早い事態の鎮静化を心よりお祈り申し上げます。

今般、皆様・ご利用者様への感染リスクを少しでも軽減するため、エレベーターの意匠品（操作盤や手すり等）の清掃にご協力をお願いいたします。

エレベーターの意匠品（操作盤や手すり等）の清掃・除菌について

1. 清掃の手順

以下手順にて実施いただくようお願いいたします。

- (1) 清掃のために、エレベーターを一時休止させる。
- (2) 意匠品の清掃を行う。
- (3) エレベーターを平常運転に戻す。

2. 清掃の方法

(1) 操作盤のプラスチック部分

乾いた柔らかい布か、水に浸してよく絞った柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは中性洗剤を3%ほどに薄め、柔らかい布に浸してよく絞ってから拭いてください。

(2) 意匠品（操作盤のプラスチック部分を除く手すり等）

中性洗剤を浸して良く絞った柔らかい布で拭き取り後、水拭きしてください。

中性洗剤で落ちない汚れの場合は工業用ホワイトガソリンで汚れを落とし、中性洗剤で余分なガソリンを拭き取ってから水拭きし、さらに から拭きをします。

3. 注意事項

- (1) 操作盤を清掃する際は、インジケータや押ボタンの内部に水や中性洗剤が染み込まないように注意してください。
- (2) お手入れ等の詳細やその他の注意事項は三菱エレベーター取扱説明書または管理読本をご参照いただきたく、よろしくようお願いいたします。

4. 「次亜塩素酸ナトリウム（または漂白剤）」や「エタノール（エチルアルコール）」のご使用について

次亜塩素酸ナトリウム（または漂白剤）やエタノールをご使用になると、ボタンなどの樹脂部品では、表面のひび・割れ、表面の曇り・白濁が生じる可能性があります。

やむを得ずこれらの消毒液をご使用される場合は、下記事項についてご留意ください。

(1) 下記いずれかをご準備ください。

- ① 塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム原液濃度約5~6%）10mlを水500mlに薄めた溶液
- ② 消毒用エタノール（市販の消毒用エタノールまたは70~80%程度に薄めた無水エタノール）

(2) 上記(1)項の消毒液をペーパータオル等に含ませ、一方向で拭いてください。

その後、固く絞った水拭きでこれらの消毒液を取り除いてください。

※作業の際は、必要に応じてマスクや手袋等を着用してください。

(3) スプレーなどでこれらの消毒液を噴霧、滴る状態での清掃は行わないでください。

他の樹脂部品や内部の電子部品に付着し、機器故障に至る可能性があります。

以上